




飞比科技 · 天猫精灵操作说明书




# 第一步

- 进入到手机应用市场下载天猫精灵APP
- 使用淘宝账号登陆APP



## 第二步

- 点击“开始联网”按钮，帮助设备联网



## 第三步

- 选择wifi输入密码后，点击“下一步”




## 第四步

- 给天猫精灵插上电源
- 长按设备顶部【静音】按键，直至白色灯光闪烁
- 白色灯光已闪烁，点击手机蓝色按钮，开启设备配网模式




## 第五步

- 在主页选择“智能家居”
- 进入智能家居栏，点击右上角“+”键
- 找到“慧管家”进行账号的绑定



## 第六步

- 输入已绑定好飞比网关的慧管家账号及密码（如何将设备绑定网关详见相关产品入网说明书）



## 第七步

- 绑定成功后，返回“智能家居”界面，即可添加智能家居设备
- 点击设备图标即可分别对设备进行下一步设置





## 第八步

- 进入智能家居设置界面，可设置设备的位置与别名



## 第九步

- 完成设置，呼唤“你好天猫”即可交流和使用





深圳市飞比电子科技有限公司

FEIBIT ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

Tel: 0755-28263320 Fax: 0755-83159815

Web: [www.feibit.com](http://www.feibit.com)